

Desbloquear Sacapuntas Helicoidal Derwent

Cuando el sacapuntas está bloqueado, el mango gira y el lápiz permanece estático. A veces, esto puede pasar desapercibido y es posible que el usuario no se dé cuenta de que se trata de un bloqueo y posiblemente piense que su afilador está defectuoso.

El usuario deberá retirar el mecanismo del afilador mediante el mango. Las fotos a continuación muestran la vista final de este mecanismo, mirando dentro de la hélice del afilador desbloqueada y bloqueada:

Desbloqueada



Bloqueada



Si se ha producido un bloqueo, el usuario también podrá ver la punta del lápiz alojada en esta parte del mecanismo:



Para eliminar el bloqueo, golpear suavemente el extremo del cañón sobre una superficie dura puede desalojarlo, como muestra la siguiente imagen:



Sin embargo, esto no siempre funciona y es posible que sea necesario eliminar la obstrucción con la ayuda de un objeto estrecho, como un clip:



Una vez que se elimina el bloqueo, el afilador puede volver a funcionar.